



NARROWCASTING
DISPLAY

Pioen Partners

Installatiehandleiding App NarrowCastingDisplay.nl





Voorwoord

In deze installatiehandleiding voor de App van NarrowCastingDisplay.nl. Wanneer u deze stappen volgt kunt u zonder problemen gebruik maken van de App. Om de App te gebruiken dient u een account te hebben en een scherm te hebben aangemaakt. De App is alleen voor Android verkrijgbaar in de Google Playstore.

Mocht u na het lezen van deze beschrijving toch nog met vragen zitten, dan kunt u contact opnemen met:

Pioen Partners

Twentepoort West 38

7609 RD Almelo

Tel. 0546 - 456 223

E-mail: info@NarrowCastingDisplay.nl

Website: www.NarrowCastingDisplay.nl



Installatie

App

Voor het weergeven op een Android apparaat is een App beschikbaar. Het voordeel van het weergeven met een App is dat bij het wegvallen van de stroom of het opnieuw aanzetten van het afspeelapparaat de presentatie automatisch begint te lopen. De installatie van de App voor de Minix treft u bij de volgende paragraaf.

Gebruik van Minix Neo Ux

Wanneer u gebruik maakt van de Minix Neo Ux dan is het raadzaam de volgende stappen te doorlopen. Hierbij wordt de App geïnstalleerd van NarrowCastingDisplay.nl. Voordeel van het installeren van de App is dat bij stroomuitval of opnieuw opstarten van de Minix de NarrowCastingDisplay.nl automatisch start.




Er zijn twee mogelijke installaties mogelijk. De 'normale' installatie en de 'kiosk-mode'. Bij de 'normale' installatie kunt u terwijl de presentatie draait eenvoudig een ander programma starten. In de 'kiosk-mode' is het niet mogelijk iets anders op te starten zonder de presentatie van NarrowCastingDisplay.nl op een speciale manier te verlaten. Deze optie is ideaal voor het bijvoorbeeld draaien op tablets die opgehangen zijn de zalen om reserveringen en andere zaken weer te geven. Daar waar het apparaat eenvoudig te benaderen is door een persoon is de 'kiosk-mode' aan te bevelen. De 'kiosk-mode' kan alleen verlaten worden door het invullen van het wachtwoord van de beheerder.


1. Start Chrome op en log hier in met uw Google account.
2. Ga naar narrowcastingdisplay.nl/app
3. Installeer de NarrowcastingDisplay app
4.
 - a. Kies de optie 'Wipe data/factory reset'
 - b. Bevestig de keuze
 - c. Kies 'Reboot system now' De Minix wordt opnieuw opgestart.




5. Kies de optie Instellingen




6. Kies Device – Network.



7. Kies het Wifi netwerk en stel deze in



8. Middels de rechter muistoets kunt u terug gaan. Voer de updates uit om zo gebruik te maken van de laatste systeemversie. Ga hiervoor naar Instellingen – Preferences – Advanced Settings en kies voor System Updates






**NARROWCASTING
DISPLAY**




9. Kies voor Settings



Zet de optie 'Unknown sources' op On

10. Start nu de browser op



11. De browser zal verouderd zijn. Update eerst de browser en ga daarna verder met stap 9.


12. Start de Playstore.

13. Zoek naar Pioen Partners

14. U treft hier onze verschillende apps aan. Selecteer de NarrowCastingDisplay app en installeer deze.



15. Bij de opstart krijgt u een activeringsscherm. Vul hier de activeringscode van het scherm in dat u wilt laten zien.



16. Stel de NarrowCastingDisplay App zo in dat hiermee standaard wordt opgestart. Wanneer de Minix uitgezet wordt en weer aangezet wordt zal de app automatisch opstarten.

U bent klaar!

Weergeven in browser op een PC

Wanneer u de presentatie draait vanaf een PC dan raden wij het gebruik van Google Chrome aan. Maakt u gebruik van YouTube filmpjes dan dient u de volgende instellingen in te stellen.

1. Start Google Chrome op
2. Vul de volgende url in: 'chrome://flags'
3. Zoek het volgende deel 'Vereiste voor gebaar voor het afspelen van media'
4. Zorg dat deze ingesteld staat. Deze instelling zorgt ervoor dat een film automatisch wordt gestart.

U kunt nu de presentatie opstarten via <https://<accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl/player>

5. De eerste keer dient de activeringscode ingevoerd te worden.
6. Stel de url in als favoriet en als opstartscherm. Hiermee zorgt u ervoor dat bij het opstarten van Chrome direct de juiste pagina wordt gestart.
7. Klik eenmaal in de presentatie en deze zal fullscreen worden weergeven.



Tablet installatie

Het is mogelijk de app op een tablet te installeren. Hieronder de beschrijving op basis van een Samsung tablet.

1. Start de Playstore.
2. Zoek naar Pioen Partners.
3. U treft hier onze verschillende apps aan. Selecteer de NarrowCastingDisplay app en installeer deze.
4. Er volgt een inlogscher van Narrowcastingdisplay. Hier dient de activeringscode ingevoerd te worden van het gewenste scherm
5. De presentatie start op.
6. Sluit de presentatie door 5 keer in het scherm te klikken. U krijgt een scherm waar u het wachtwoord dient in te vullen.
7. Ga naar Instellingen en kies Applicaties en vervolgens Standaardapplicaties.
8. Kies hier Startscherm en selecteer Narrowcastingdisplay.
9. Start de tablet opnieuw op. Deze zou nu door moeten starten met Narrowcastingdisplay

Het is mogelijk dat de tablet de verbinding met de wifi verliest. Hiervoor kan bijvoorbeeld de WiFi Reconnect app worden geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat er periodiek wordt gecontroleerd of de wifi verbinding nog actief is.